



CODE DES ÉLÉMENTS

CB	DISJONCTEUR
COMP	COMPRESSEUR
CC	CONTACTEUR DU COMPRESSEUR
CCM	MODULE DE COMMANDE DU COMPRESSEUR
FCB	CARTE DE COMMANDE DE LA CHAUDIÈRE
FR	DÉROULEMENT DE FLAMME
FS	DÉTECTEUR DE FLAMME
GND	MISE À LA TERRE
GV	SOUPAPE D'ALIMENTATION EN GAZ
HPC	COMMANDE HAUTE PRESSION
	COMMANDE DU VENTILATEUR
IBC	INTÉRIEUR
IBM	MOTEUR DU VENTILATEUR INTÉRIEUR
IDB	VENTILATEUR À TIRAGE INDUIT
LAC	COMMANDE DE BASSE TEMPÉRATURE AMBIANTE
LPC	COMMANDE BASSE PRESSION
OFM	CONDENSATEUR DU VENTILATEUR EXTÉRIEUR
OFM	MOTEUR DU VENTILATEUR EXTÉRIEUR
PL1	FICHE À DEUX BROCHES
PM	MONITEUR DE PHASE
PRL	LIMITE PRIMAIRE
PS	MANOCONTACT
SI	ALLUMEUR
SL	LIMITE SECONDAIRE
T	TRANSFORMATEUR
TB	BLOC BORNIER
TS	BARRETTE À BORNES

UTILISER DES FILS DE CUIVRE OU D'ALUMINIUM

CODES DE COULEUR DE VITESSE DU VENTILATEUR

HAUTE	NOIR
MOYENNE HAUTE	BLEU
MOYENNE BASSE	VIOLET
BASSE	ROUGE
AUX.	ORANGE

⚠ DANGER !
 * RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
 * COUPER LE COURANT AVANT L'ENTRETIEN

CODE DE COULEURS

BK	NOIR
BL	BLEU
BR	BRUN
GR	GRIS
O	ORANGE
PR	VIOLET
R	ROUGE
W	BLANC
Y	JAUNE

4 ROUGE (BASSE), VIOLET (MOYENNE BASSE), BLEU (MOYENNE HAUTE), NOIR (HAUTE), LORSQUE CELA S'APPLIQUE
 TOUS LES FILS INUTILISÉS SONT RUBANÉS

5 POUR LE FONCTIONNEMENT EN 208V, UTILISER LE BRANCHEMENT DE 208V

SI L'UN DES CÂBLES ORIGINAUX FOURNIS AVEC L'APPAREIL DOIT ÊTRE REMPLACÉ, IL DOIT L'ÊTRE AVEC UN CÂBLE AYANT UNE VALEUR LIMITE DE TEMPÉRATURE D'AU MOINS 105 OC À L'EXCEPTION DU CÂBLE D'ALLUMAGE QUI EST UN CÂBLE DE HAUTE TENSION DE 2500.

3

MODÈLE	CLIMATISATION	CHALEUR	DISJONCTEUR
WG301	MOYENNE HAUTE	MOYENNE HAUTE	25 A
WG361	MOYENNE HAUTE	MOYENNE HAUTE	25 A

1 2 FILS IDENTIFIÉS BRANCHÉS SI AUCUNE OPTION N'EST UTILISÉE

CODE DE CÂBLAGE

230/208 Vca USINE	_____
230/208 Vca SUR PLACE	-----
24 Vca USINE	_____
24 Vca SUR PLACE	-----

4085F230 D
 10-23-01