Instrucciones de servicio

MULTI-TEC® ACONDICIONADOR DE AIRE COMPACTO DE MONTAJE EN LA PARED

Modelos:

W18AAPA	W42AAEA	W60AAEA	W72ABEA	W18LAPA	W60LAPA
W24AAPA	W42AAEB	W60AAEB	W72ABEB	W24LAPA	W60LAPB
W24AAPB	W42AAEC	W60AAEC	W72ABEC	W24LAPB	W60LAPC
W24AAPC	W42AAPA	W60AAEQ	W72ABEQ	W30LAPA	W60LAPQ
W30AAPA	W42AAPB	W60AAMA	W72ABMA	W30LAPB	W72LBPA
W30AAPB	W42AAPC	W60AAMB	W72ABMB	W30LAPC	W72LBPB
W30AAPC	W48AAEA	W60AAMC	W72ABMC	W36LAPA	W72LBPC
W36AAEA	W48AAEB	W60AAPA	W72ABPA	W36LAPB	W72LBPQ
W36AAEB	W48AAEC	W60AAPB	W72ABPB	W36LAPC	
W36AAEC	W48AAEQ	W60AAPC	W72ABPC	W42LAPA	
W36AAMA	W48AAMA	W60AAPQ	W72ABPQ	W42LAPB	
W36AAMB	W48AAMB			W42LAPC	
W36AAMC	W48AAMC			W48LAPA	
W36AAPA	W48AAPA			W48LAPB	
W36AAPB	W48AAPB			W48LAPC	
W36AAPC	W48AAPC			W48LAPQ	
	W48AAPQ				

Parte del Sistema de unidades de Enfriamiento gratuito por aire exterior (Free Cooling) de Bard

NOTA: LC6000 controlador es necesario para la operación cuando se utilizan los acondicionadores de aire de pared de múltiples MULTI-TEC.



Bard Manufacturing Company, Inc. Bryan, Ohio 43506 - EE. UU. www.bardhvac.com
 Manual:
 2100S665C

 Reemplaza a:
 2100S665B

 Fecha:
 23-1-18

ÍNDICE

Información general	3
Sistema de unidades de enfriamiento gratuito por	
aire exterior	3
Unidades de acondicionadores de aire de montaje	
en la pared	3
Generalidades	3
Daños en el transporte	4
Publicaciones adicionales	4
Uso de TEC-EYE [™]	6
Herramienta de diagnóstico portátil TEC-EYE	6
Estructura de menús de TEC-EYE	7
Acronimos de TEC-EYE	7
Pantalla estado (Status)	7
Menú rápido	8
Puntos de referencia	8
Información	8
Registro de datos (alarma)	8
Pantallas de menú y los niveles de contraseña	8
Características adicionales	8
Número de modelo/serie conservar función	8
Sincronización de hora/fecha/huso horario	9
Ejecución de una prueba de funcionamiento	9
Ejecutar prueba de tiempos aproximados	9
Descripción de parámetros	9
Identificación de una dirección de una unidad	9
Cambiar el tipo de Freecooling	9
Alarmas	. 10
Reconocimiento/Borrado de alarmas	10
Alarmas de claro	10
Claro alarma registros	11
Ajuste de alarmas	11
Alarmas de aire mezclado	11
Baja presión de refrigerante	11
Alta presión de refrigerante	12
Regulador economizador	12
Protección contra congelación	12
Operación de control	. 13
Control Enc./Apag. (On/Off)	13
Control del ventilador	13
Control de temperatura	13
Secuencia de refrigeración – economizador disponible	.13

FIGURES AND TABLES

Figura 1	Nomenclatura de los modelos MULTI-TEC 3
Figura 2	Visualizador e interfaz de TEC-EYE [™] 6
Figura 3	Conexión de TEC-EYE al control de la unidad 6
Figura 4	Íconos de menú de acceso rápido7
Figura 5	Refrigeración y calefacción puntos de
	referencia8
Figura 6	Análisis de pantalla de registro de alarma8
Figura 7	Ejecución de la prueba de funcionamiento 9
Figura 8	Análisis de pantalla de alarma10
Figura 9	Alarmas de claro10
Figura 10	Claro los registros de alarmas11
Figura 11	Ajuste de valores de alarma de aire mezclado11
Figura 12	Ajuste de valores de alarma del regulador 12
Figura 13	Escalonamiento de la refrigeración de las
	unidades de montaje en la pared
Figura 14	Ajuste de valores diferenciales de refrigeración 14
Figura 15	Ajuste de valores diferenciales de calefacción 14
Figura 16	Escalonamiento de la calefacción de las
	unidades de montaje en la pared14
Figura 17	Pantalla Economizador A415
Figura 18	Pantalla Economizador A5 15

Secuencia de refrigeración – economizador	
no disponible	13
Secuencia de caletacción	14
(Eros Cooling)	15
(Free Cooling)	15
Activar aconomizador	15
Ninguna (Nono)	15
Bulbo seco únicamente (Drybulb only)	15
Temperatura y humedad (Temperature	15
and Humidity) (Predeterminada)	15
Entalpia (Enthalphy)	15
Modulación del economizador	15
Compresor	16
Habilitación	16
Retardos y tiempo de funcionamiento	
Deshumidificación de recalentamiento eléctrico	16
Deshumidificación mecánica	16
Información general sobre refrigerantes	18
Generalidades	18
Rellenado de sistema de carga	18
Prácticas de seguridad	18
Carga de refrigerante R410-A	18
Componentes	20
Interruptor de alta presión	20
Información sobre la puesta en marcha del compresor d	le
espiral trifásico	20
Monitor de fases	20
Operación del ventilador del condensador	20
Control de baja temperatura ambiente	20
Módulo de control del compresor	20
Orificios para servicio de presión	21
Motor del ventilador exterior	21
Mantenimiento y localización de fallas	24
Procedimientos de mantenimiento estándar	24
Extracción de la cubierta del ventilador	24
Solucion de problemas ividec Selectech ECM motores	25

Figura 19 Figura 20 Figura 21	Ajuste del valor de modulación del regulador Control de deshumidificación Placa de control de la unidad de montaje	16 17
	en la pared	17
Figura 22	Ajuste de las paletas del ventilador	21
Figura 23	Conexiones del motor	25
Figura 24	Conexiones del motor	26
Tabla 1	Mensajes de estado de la unidad de montaje en pared	7
Tabla 2	LC6000/TEC-EYE las contraseñas (Predeterminada)	8
Tabla 3	Índice de alarma de la unidad de montaje en pared	10
Tabla 4	Presiones de refrigeración	19
Tabla 5A	Accesorios opcionales – Derecha	22
Tabla 5B	Accesorios opcionales – Izquierda	23

INFORMACIÓN GENERAL

SISTEMA DE UNIDADES DE ENFRIAMIENTO GRATUITO POR AIRE EXTERIOR (FREE COOLING)

El Sistema de unidades de Enfriamiento gratuito por aire exterior (Free Cooling) de Bard está compuesto por acondicionadores de aire de montaje en la pared MULTI-TEC acompañados de un controlador de adelanto/atraso LC6000 o regulador independiente de Bard th-Tune. Si sólo se usa un acondicionador de aire montado en la pared, puede ser emparejado con el LC6000 supervisor controlador o un controlador independiente th-Tune. Si se instala más de una unidad de montaje a la pared, lo LC6000 de controlador debe coincidir con las unidades de aire acondicionado. Las unidades de montaje en la pared están diseñadas específicamente para salas de centros de control de telecomunicaciones o de motores.

NOTA: El controlador de adelanto/atraso LC6000 y las unidades de montaje en la pared MULTI-TEC están diseñados específicamente para funcionar juntos. El controlador no puede hacer funcionar otros modelos de Bard ni otras marcas de sistemas, y tampoco otros controladores pueden hacer funcionar las unidades de montaje en la pared MULTI-TEC. Constituyen un sistema completo, por lo que deben utilizarse juntos.

UNIDADES DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE MONTAJE EN LA PARED

Las unidades suministrarán el 100% del caudal de aire de refrigeración especificado en el modo de Enfriamiento gratuito por aire exterior (Free Cooling), con capacidad para extraer la misma cantidad a través de la propia unidad sin ninguna abertura de alivio adicional en la caseta (shelter). En caso de que la operación de freecooling no puede satisfacer los requisitos de carga, refrigeración mecánica se utilizarán para ayudar en el enfriamiento en la caseta.

MULTI-TEC unidades están disponibles con opciones eléctricas de calor y deshumidificación.

GENERALIDADES

El equipo de que trata este manual debe ser instalado por técnicos de servicio e instalación capacitados y experimentados.

El sistema refrigerante está completamente ensamblado y cargado. Todo el conexionado interno está completo.

La unidad está diseñada para su empleo con o sin conductos. Se proporcionan bridas para la conexión a los conductos de suministro y de retorno.

Estas instrucciones explican el método recomendado para instalar la unidad autocontenida enfriada por aire y las conexiones eléctricas a la unidad.

Estas instrucciones, así como las incluidas con todo equipo separado necesario para ensamblar el sistema de acondicionamiento de aire completo, deben leerse cuidadosamente antes de comenzar la instalación. Observe en particular las etiquetas y/o indicadores fijados en los equipos.

Aunque estas instrucciones están concebidas como una guía recomendada general, no reemplazan a ningún código nacional ni local en ningún aspecto. Se debe consultar a las autoridades competentes antes de realizar la instalación. Vea la información relativa a códigos y normas en **PUBLICACIONES ADICIONALES.**



Manual 2100S665C Página 3 de 26

El dimensionamiento de los sistemas para la instalación propuesta debe basarse en los cálculos de pérdida de calor y de ganancia de calor hechos de acuerdo con los métodos de Contratistas de Aire Acondicionado de los EE. UU. (Air Conditioning Contractors of America - ACCA). El conducto de aire debe instalarse de acuerdo con las *Normas de la Asociación Estadounidense de Protección contra Incendios para la instalación de sistemas de acondicionamiento de aire y ventilación de tipo no residencial, NFPA N.º 90A*, y *Sistemas de calefacción por aire caliente y de acondicionamiento de aire de tipo residencial, NFPA N.º 90B*. En las localidades con reglamentaciones que no estén de acuerdo con las instrucciones, el instalador debe adherir a los códigos locales.

DAÑOS EN EL TRANSPORTE

Al recibir el equipo se deben inspeccionar las cajas para ver si hay signos externos de daños en el transporte. Si se encuentran daños, la parte receptora debe contactarse de inmediato con el último transportista, preferiblemente por escrito, para requerir una inspección por parte de un agente del transportista.

Estas unidades deben permanecer en posición vertical en todo momento.

PUBLICACIONES ADICIONALES

Estas publicaciones pueden ser de ayuda en la instalación de los equipos. Normalmente pueden encontrarse en la biblioteca local o comprarse directamente a la editorial. Asegúrese de consultar la edición actual de cada norma.

Código Eléctrico Nacional de los EE. UU......ANSI/NFPA 70

Norma para la instalación de sistemas de acondicionamiento de aire y de ventilaciónANSI/NFPA 90A

Norma para sistemas de calefacción por aire caliente y de acondicionamiento de aire ANSI/NFPA 90B

Cálculo de carga para acondicionamiento de aire residencial en invierno y en verano ACCA, Manual J

Diseño de conductos para acondicionamiento de aire residencial en invierno y en verano y selección de equiposACCA, Manual D

Para obtener más información, contacte con estas editoriales:

Air Conditioning Contractors of America (ACCA) 1712 New Hampshire Ave. N.W.

Washington, DC 20009 - EE. UU. Teléfono: (202) 483-9370 Fax: (202) 234-4721

American National Standards Institute (ANSI) 11 West Street, 13th Floor Nueva York, NY 10036 - EE. UU. Teléfono: (212) 642-4900 Fax: (212) 302-1286

American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers, Inc. (ASHRAE)

1791 Tullie Circle, N.E. Atlanta, GA 30329-2305 - EE. UU. Teléfono: (404) 636-8400 Fax: (404) 321-5478

National Fire Protection Association (NFPA)

Batterymarch Park P. O. Box 9101 Quincy, MA 02269-9901 - EE. UU. Teléfono: (800) 344-3555 Fax: (617) 984-7057

Definiciones de ANSI Z535.5:

PELIGRO. Indica[n] una situación riesgosa que, si no se evita, dará como resultado la muerte o graves lesiones. La palabra clave 'PELIGRO' debe limitarse a las situaciones más extremas. [Los letreros] PELIGRO no deben utilizarse para riesgos de daños materiales, a menos que también esté involucrado un riesgo de lesiones personales apropiado a estos niveles.

ADVERTENCIA: Indica[n] una situación riesgosa que, si no se evita, podría dar como resultado la muerte o graves lesiones. [Los letreros] ADVERTENCIA no deben utilizarse para riesgos de daños materiales, a menos que también esté involucrado un riesgo de lesiones personales apropiado a este nivel.

PRECAUCIÓN: Indica[n] una situación riesgosa que, si no se evita, podría dar como resultado lesiones menores o moderadas. [Los letreros] PRECAUCIÓN sin un símbolo de alerta de seguridad pueden utilizarse para alertar acerca de prácticas inseguras que pueden dar como resultado daños materiales únicamente.

AVISO: [este título] se prefiere para referirse a prácticas no relacionadas con lesiones personales. No se utilizará con esta palabra clave el símbolo de alerta de seguridad. Como alternativa a 'AVISO' puede utilizarse la palabra 'PRECAUCIÓN' sin el símbolo de alerta de seguridad, para indicar un mensaje no relacionado con lesiones personales.



Riesgo de choque eléctrico.

Haga que ejecute estas tareas una persona correctamente capacitada.

En caso contrario podría producirse un choque eléctrico o la muerte.

ADVERTENCIA

Riesgo de incendio.

Mantenga un espacio libre de 1/4" como mínimo entre el conducto de aire de suministro y cualquier material combustible en los primeros 3 pies de conducto.

En caso contrario podría producirse un incendio que cause daños, lesiones o la muerte.

ADVERTENCIA

Riesgo de objeto pesado.

El manejo de la unidad debe estar a cargo de más de una persona.

En caso contrario podrían producirse daños a la unidad o lesiones graves.

A PRECAUCIÓN

Riesgo de corte.

Use guantes para evitar el contacto con bordes aguzados.

En caso contrario podrían producirse lesiones personales.

FIGURA 2

Visualizador e interfaz de TEC-EYE[™] (N.º de pieza de Bard 8301-059) [se muestra la pantalla Estado (Status)]



TECLA 'ALARMA'

Permite la visión de las alarmas activas Silencia las alarmas audibles Restablece las alarmas activas

TECLA 'MENÚ'

Permite el ingreso al Menú principal (Main Menu)

TECLA 'ESCAPARSE'

Regresa al nivel de menú anterior Cancela una entrada cambiada

HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO PORTÁTIL TEC-EYE

El control de microprocesador utilizado en los acondicionadores de aire de montaje en la pared MULTI-TEC permite un control y monitoreo completo mediante el uso del monitor portátil TEC-EYE provisto. Esta completa herramienta de servicio utiliza lo último en tecnología de avanzada, incluido un visualizador gráfico de cristal líquido (LCD) transiluminado grande y fácil de leer.

La interfaz controlada por menús proporciona a los usuarios la capacidad de desplazarse a través de dos niveles de menú: Menú de acceso rápido y Menú principal (Main Menu). Los menús permiten al usuario ver, controlar y configurar la unidad fácilmente.

El controlador está completamente programado en la fábrica; los puntos de control predeterminados y sus rangos se visualizan y ajustan fácilmente desde el visualizador TEC-EYE. El programa y los parámetros de operación están almacenados de manera permanente en una MEMORIA FLASH, por si se produce una falla de energía. El controlador está diseñado para manejar niveles de temperatura hasta un punto de control definido por el usuario mediante señales de salida de control al sistema de acondicionamiento de aire de montaje en la pared.

TEC-EYE se conecta a la placa de control de la unidad de montaje en la pared a través de un conector telefónico modular RJ-11, como se muestra en la Figura 3.

TECLA 'ARRIBA'

Pasa a la pantalla siguiente en el menú de visualización Cambia (incrementa) el valor de un campo modificable

TECLA 'ENTRAR'

Acepta el valor actual de un campo modificable Avanza el cursor

TECLA 'ABAJO'

Vuelve a la pantalla anterior en el menú de visualización Cambia (disminuye) el valor de un campo modificable

000000000 000000000 0000 <u>8888888</u> ವನ⊐ \cap \square 0 Ω δgδg 666 <u>ខ្គីខ្គីខ្គីខ្លួ</u> NON NNON **@@@@** ÔÔÔĈ 000 Conector telefónico modular para la Herramienta de diagnóstico portátil TEC-EYE

FIGURA 3 Conexión de TEC-EYE al control de la unidad

Cuando no se está utilizando, la herramienta de diagnóstico portátil TEC-EYE debe almacenarse dentro o cerca del controlador LC6000. No permita que TEC-EYE salga de la caseta (shelter).

n están Herramienta de RIA

Estructura de menús de TEC-EYE

Menú de acceso rápido Registro de datos Información de la unidad Puntos de control Menú principal (Main Menu) Configuración del sistema (System Configuration) Configuración avanzada del sistema (Advanced System Configuration) Configuración de E/S (I/O Configuration) Enc./Apag. (On/Off) Registro de alarmas (Alarm Logs) Ajustes (Settings) Cierre de sesión (Logout) Además de la estructura de menús precedente, también

Además de la estructura de menús precedente, también existen las pantallas Estado (Status) y Alarmas (Alarms).

Acrónimos de TEC-EYE

MAT: temperatura del aire mezclado RAT: temperatura del aire de retorno OAT: temperatura del aire exterior OAH: humedad del aire exterior Blower (Soplador): estado del soplador interior Damper (Regulador): estado de posición del regulador de Enfriamiento gratuito por aire exterior (Free Cooling) C1: estado de activación del compresor H1: estado del calefactor, etapa 1

H2: estado del calefactor, etapa 2

ODP: punto de rocío exterior calculado

FC: estado del Enfriamiento gratuito por aire exterior (Free Cooling)

RN: tiempo de funcionamiento de componentes en minutos de la última hora

ST: cantidad de solicitudes de arranque en la última hora

Pantalla Estado (Status)

La pantalla Estado (Status) es la pantalla de arranque predeterminada, y también es la pantalla de retorno después de 5 minutos sin actividad. Se puede tener acceso a la pantalla en cualquier momento oprimiendo repetidamente la tecla ESCAPARSE.

En la esquina superior derecha de la pantalla Estado (Status) aparece la dirección de la unidad de montaje en la pared (vea la Figura 2). La pantalla Estado (Status) también muestra los valores actuales de fecha, hora, temperatura del aire de retorno, temperatura del aire mezclado, temperatura del aire exterior, humedad exterior y condiciones de punto de rocío exterior. También se visualiza el estado del soplador, el regulador y la unidad. Vea la Tabla 1 para mensajes de estado de unidad de pared MULTI-TEC.

El menú rápido se muestra en la esquina inferior derecha de la pantalla de estado (vea la Figura 2). Están disponibles a través del Menú de acceso rápido: el Registro de datos, Información de la unidad y Puntos de control . Al oprimir las teclas ARRIBA o ABAJO mientras se está en la pantalla Estado (Status), cambia el ícono del Menú de acceso rápido mostrado (vea la Figura 4). Oprima la tecla ENTRAR cuando se visualice el ícono deseado.

TABLA 1 Mensajes de estado de la unidad de montaje en pared

Message	Description
Stand Alone	Huérfano modo en espera
th-TUNE Online	Espera de TH-TUNE
LC Online	LC en espera
Cont. Blower	Ventilador continua activo
Off by th-TUNE	Unidad apagado por th-TUNE
Freecooling	Freecooling Activo
Optimized Cool	Optimizado refrigeración activa
Cooling	Refrigeración activa
Heating	Calentamiento activo
Active Dehum	Deshumidificación mecánica o eléctrica recalentamiento activo de deshumidificación
Passive Dehum	Eliminación latente de economizador desactivar/mejorado (si está disponible)
Self Test	Auto prueba de funcionamiento
Off by Alarm	Unidad apagado por alarma
Off by BMS	Unidad apagado por BMS
Off by LC	Unidad apagado por LC
Off by Keypad	Unidad apagado por teclado
Emergency Vent	Modo de ventilación de emergencia activo
Emergency Cool	Modalidad de enfriamiento de emergencia activo
Emergency Off	Emergencia apagado de modo activo

FIGURA 4 Íconos del Menú de acceso rápido

Registro de datos







Menú rápido

Puntos de referencia

Si en algún momento la(s) unidad(es) pierde(n) la comunicación con el controlador LC6000, pasará(n) al modo independiente. Los puntos de referencia se sincronizan con el LC6000 cuando se establece la comunicación. La unidad se ahorrar y controlar a estos valores hasta que la comunicación se restablece.

Para cambiar la refrigeración y calefacción puntos de referencia:

- 1. Desde la pantalla Estado (Status), oprima la tecla ARRIBA o la tecla ABAJO hasta que el Menú de acceso rápido muestre el ícono Puntos de control. Oprima la tecla ENTRAR.
- 2. Oprima la tecla ENTRAR para desplazarse hasta la opción elegida (vea la Figura 2.4).
- 3. Oprima la tecla ARRIBA o la tecla ABAJO en el valor deseado hasta que el valor se muestre correctamente.
- 4. Oprima la tecla ENTRAR para enviar el valor y pasar al parámetro siguiente.
- 5. Oprima la tecla ESCAPARSE hasta que se muestre en la pantalla el Menú principal (Main Menu).

FIGURA 5 Refrigeración y calefacción puntos de referencia (Cooling and Heating Setpoints)



Información

Estas pantallas muestran demanda unidad, montaje a la pared estado de la unidad, número de serie/modelo, horas, horas funcionamiento, promedios e información de versión del programa.

Registro de datos (alarma)

Las pantallas de registro de alarma muestran un registro de cada alarma (vea la figura 6). Habrá un registro de cuando se produjo la alarma y si el auto alarma borra, que se muestra cuando la alarma. Ver página 11 para instrucciones sobre borrar los registros de alarma.

ADVISO

Imágenes que aparecen en este manual muestran configuracion valor por defecto (cuando corresponda).

FIGURA 6 Análisis de pantalla de registro de alarma

		Número de registro de la alarma
Цаца 1099er 41 ← И9	44 12/08/1	Fecha/hora de alarma
Unit 2 Smok	e 🗕	Número de índice de alarma
Event:	Stop 🚽	Descripción de la alarma
		Alarma tipo de evento (Start/Stop)

TABLA 2 LC6000/TEC-EYE las contraseñas (Predeterminada)

Usuario (User)	2000
Técnico (Technician)	1313
Ingeniero (Engineer)	9254
Teclas de uso arriba o abajo y introducir contraseña	y tecla ENTER para

Pantallas de menú y los niveles de contraseña

- A System Config: Usuario (2000)
- B Adv Sys Config: Técnico (1313)
- C I-O Config: Técnico (1313)
- D On/Off: Usuario (2000)
- E Alarm Logs: Usuario (2000)
- F Settings

Date/Time: Técnico (1313)

- Language: Usuario (2000)
- Network Config: Técnico (1313)
- Serial Ports: Técnico (1313)

Initialization

Clear Logs: Usuario (2000)

- System Default: Ingeniero (9254)
- Restart: Usuario (2000)

Parameter Config: Ingeniero (9254)

Alarm Export: Usuario (2000)

G Logout: Utilizado para cerrar sesión en el nivel de password actual. Entrar en el menú requiere contraseña.

Características adicionales

Número de modelo/serie conservar función

Números de modelo y números de serie se mantendrá a través de la mayoría de las actualizaciones de software. Sigue siendo buena práctica para verificar la versión del software, números de modelo y número de serie de cualquier unidad de montaje a la pared después de una actualización de software, como algunas funcionalidades de la unidad de pared MULTI-TEC requieren un número de modelo específico.

Sincronización de hora/fecha/huso horario

En los modelos de unidad de pared MULTI-TEC con una versión de software número MTS1000.2.0.0 y superior, cuando la unidad de montaje en pared es conectada y correctamente dirigida a un LC6000 control controlador, hora local, fecha y zona horaria información se sincronizarán de la LC6000. Esta característica permite configuración más rápida y correcta correlación entre los registros de alarma.

Ejecución de una prueba de funcionamiento (Run Test)

Ejecute una prueba de funcionamiento en cada unidad para verificar que el equipo esté funcionando correctamente.

- 1. Oprima la tecla MENÚ para acceder a la pantalla Menú principal (Main Menu).
- Oprima la tecla ARRIBA o la tecla ABAJO y la tecla ENTRAR para introducir la Contraseña de usuario (USER password) 2000.
- Oprima la tecla ARRIBA o la tecla ABAJO para desplazarse hasta Configuración del sistema (Sys Config); oprima la tecla ENTRAR.
- 4. Oprima la tecla ARRIBA o la tecla ABAJO para desplazarse hasta la pantalla **Prueba de funcionamiento** (Run Test) (A11).
- 5. Oprima la tecla ENTRAR para desplazarse hasta el parámetro **Habilitación de Prueba de funcionamiento** (**Run Test Enable**) (vea la Figura 7).
- Oprima la tecla ARRIBA o la tecla ABAJO para cambiar el valor a SÍ (ON). La prueba de funcionamiento comenzará.

FIGURA 7

Ejecución de una prueba de funcionamiento



Etapa	Acción	Tiempo requerido
A	Regulador economizador abierto	Tiempo del regulador (150s)
В	Ahorrador regulador de cierre	Tiempo del regulador (150s)
С	Encender compresor	Tiempo de calor/frío (60s)
D	Activar la segunda etapa	Tiempo de calor/frío (60s)
E	Válvula abierta REHEAT	Tiempo de calor/frío (60s)
F	Gire todo de enfriamiento apagar	
G	Encender calefacción eléctrica	Tiempo de calor/frío (60s)
н	Encender la etapa 2 de calor eléctrico	Tiempo de calor/frío (60s)
I	Calefacción de todos apagar	

Descripción de parámetros

Tiempo del regulador (Damper Time): es el tiempo (en segundos) permitido para la secuencia de apertura y la secuencia de cierre.

Tiempo de calor/frío (Heat/Cool Time): es el tiempo (en segundos) permitido para la secuencia de refrigeración y la secuencia de calefacción.

Estado (Status): Esto mostrará lo que está haciendo la unidad de medida que avanza la ejecución de la prueba.Pueden aparecer los siguientes mensajes:

- 1. Not Active (No activo)
- 2. Opening Damper (Amortiguador de apertura)
- 3. Closing Damper (Amortiguador de cierre)
- 4. Compressor Stage 1 (Etapa de compresor 1)
- 5. Compressor Stage 2 (Etapa de compresor 2)
- 6. Reheat Valve Open (Recalentamiento de válvula abierta)
- 7. Cooling Off (De enfriamiento apagar)
- 8. Electric Heat Stage 1 (Etapa de calor eléctrico 1)
- 9. Electric Heat Stage 2 (Etapa de calor eléctrico 2)
- 10. Heating Off (Apagado de la calefacción)
- 11. Run Test Stop (Ejecutar parada de prueba)

La unidad determinará qué elementos de prueba en función del número de modelo de unidad.

Identificación de la dirección de una unidad

En la esquina superior derecha de la pantalla Estado (Status) aparece la dirección de la unidad de montaje en la pared.

Cambio del tipo de Enfriamiento gratuito por aire exterior (Free Cooling)

El ajuste de Enfriamiento gratuito por aire exterior (Free Cooling) por entalpía comparativa puede cambiarse a Enfriamiento gratuito por aire exterior (Free Cooling) por bulbo seco mediante la herramienta de diagnóstico portátil TEC-EYE.

- 1. Oprima la tecla MENÚ para acceder a la pantalla Menú principal (Main Menu).
- 2. Oprima la tecla ARRIBA o la tecla ABAJO y la tecla ENTRAR para introducir la Contraseña de usuario (USER password) 2000.
- Oprima la tecla ARRIBA o la tecla ABAJO para desplazarse hasta Configuración del sistema (Sys Config); oprima la tecla ENTRAR.
- 4. Oprima la tecla ARRIBA o la tecla ABAJO para desplazarse hasta la pantalla titulada Configuración de Enfriamiento gratuito por aire exterior (Freecooling Config).
- 5. Oprima la tecla ENTRAR para desplazarse hasta el tipo de parámetro.
- 6. Oprima la tecla ARRIBA o la tecla ABAJO para cambiar al valor deseado.
- 7. Oprima la tecla ENTRAR para guardar.
- 8. Oprima la tecla ESCAPARSE hasta que se muestre la pantalla Menú principal (Main Menu).

ALARMAS

NOTA: Imágenes que aparecen en este manual muestran configuracion valor por defecto (cuando corresponda).

Reconocimiento/Borrado de alarmas

Las condiciones de alarma activan un indicador LED rojo que retroilumina la tecla de función ALARMA. Como opción, también se puede anunciar una condición de alarma mediante una señal de alarma audible. Como reconocimiento de una alarma se debe oprimir la tecla ALARMA. Esto llama a la(s) pantalla(s) de visualización de alarmas, que proporciona(n) un mensaje de texto que detalla la(s) condición (condiciones) de alarma–como se muestra en la Figura 8.

FIGURA 8 Análisis de pantalla de alarma



Alarmas de claro

Después de haberse corregida la condición de alarma, la alarma puede ser despejó/reset.

Borrar alarmas, pulse la tecla de ALARMA y las teclas ARRIBA o ABAJO para desplazarse a la alarma reset la pantalla (ver figura 9). Mantenga pulsada la tecla de alarma durante 3 segundos hasta que la pantalla parpadee. Después de que la pantalla parpadea, si son capaces de borrar todas las alarmas, la pantalla debe leer sin alarmas. Si hay alarmas aún activas, la pantalla mostrará la primera alarma indexada.

FIGURA 9 Alarmas de claro



TABLA 3 Índice de alarma de la unidad de montaje en pared

Indice	Alarma registro exportación variable	PGD muestra alarma descripción
0	Al_retain	Error in the number of retain memory writings
1	Al_Err_retain_write	Error in retain memory writings
2	Al_ReturnAlr1In	Circuit 1 Return Air Temperature Sensor Alarm
3	Al_ReturnAir1High	Circuit 1 High Return Air Temperature
6	Al_MixedAir1In	Circuit 1 Mixed Air Temperature Sensor Alarm
7	Al_MixedAir1High	Circuit 1 Mixed Air High Temperature
8	Al_MixedAir1Low	Circuit 1 Mixed Air Low Temperature
18	Al_OutdoorAirIn	Outdoor Air Temperature Sensor Alarm
19	Al_OutdoorHumIn	Outdoor Air Humidity Sensor Alarm
36	AI_LowPress1	Circuit 1 Low Pressure
38	Al_HighPress1	Circuit 1 High Pressure
40	Al_Damper1FailedtoOpen	Circuit 1 Damper Failed to Open
41	Al_Damper1FailedtoClose	Circuit 1 Damper Failed to Close
48	Al_Freeze1In	Circuit 1 Freeze Temperature Sensor Alarm
50	Al_Freeze1	Circuit 1 Freeze Condition
54	Al_Filter1	Filter 1 Dirty Filter Indicated
92	AI_Offline_THTN_1	Th-Tune Device Offline
93	AI_TempPrb_THTN_1	Th-Tune Temperature Probe Sensor Alarm
94	Al_HumPrb_THTN_1	Th-Tune Humidity Probe Sensor Alarm
95	AI_CIkBrd_THTN_1	Th-Tune Clock Board Alarm

Claro alarma registros

Para borrar los registros de alarma:

- 1. Oprima la tecla MENÚ para ir a la pantalla Menú principal (Main Menu).
- 2. Oprima la tecla ARRIBA o la tecla ABAJO y la tecla ENTRAR para introducir la Contraseña de usuario (Technician password) 1313.
- 3. Oprima la tecla ARRIBA o la tecla ABAJO para desplazarse hasta **Configuración (Settings)**; oprima la tecla ENTRAR.
- Oprima la tecla ARRIBA o la tecla ABAJO para desplazarse hasta Inicialización 1/5 (Initialization 1/5); oprima la tecla ENTRAR.
- Oprima la tecla ARRIBA o la tecla ABAJO para desplazarse hasta Inicialización (Initialization); oprima la tecla ENTRAR.
- Presione la tecla entrar para desplazarse a Eliminar registros de alarma? (Delete alarm logs?) (vea la Figura 10).
- 7. La tecla arriba o abajo para cambiar de $\rm NO~(\rm NO)$ a SI $(\rm YES).$
- 8. Pulse la tecla ENTRAR para borrar todos los registros de alarma.

FIGURA 10 Claro alarma registros



Ajuste de alarmas

Alarmas de aire mezclado (Mixed Air Alarms)

La alarma de aire mezclado se utiliza para indicar la operación correcta del economizador. Se genera una alarma cuando la temperatura del aire mezclado está por encima o por debajo de dos puntos de control independientes.

Esta alarma puede ajustarse mediante el cambio de los puntos de control y/o retardos de alarma. El Diferencial bajo (Diff Lo) se refiere al punto de control del economizador. Por ejemplo, si el punto de control del economizador es 55 °F (como se muestra en la Figura 20 de la página 16) y el diferencial se ajusta en 10, el límite inferior para la alarma de aire mezclado sería 45 °F. El Diferencial alto (Diff Hi) se refiere al punto de control del aire exterior que habilita al economizador. Por ejemplo, si el punto de control de la temperatura del aire exterior que habilita al economizador. Por ejemplo, si el punto de control de la temperatura del aire exterior para habilitar el economizador se establece en 65 °F y el diferencial alto se establece en 5 (como se muestra en la Figura 18 de la página 15), la alarma actuaría a 70 °F. La alarma también tiene un retardo que ayuda a reducir la probabilidad de falsas alarmas. Con el retardo establecido en 10 segundos, la condición de alarma de

aire mezclado alta o de alarma de aire mezclado baja deberá estar activa durante 10 segundos para que se genere una alarma.

Para ajustar estos valores:

- 1. Oprima la tecla MENÚ para ir a la pantalla Menú principal (Main Menu).
- 2. Oprima la tecla ARRIBA o la tecla ABAJO y la tecla ENTRAR para introducir la Contraseña de usuario (USER password) 2000.
- Oprima la tecla ARRIBA o la tecla ABAJO para desplazarse hasta Configuración del sistema (Sys Config); oprima la tecla ENTRAR.
- 4. Oprima la tecla ARRIBA o la tecla ABAJO para desplazarse hasta **Configuración de alarmas (Alarm Config) (A7)**; oprima la tecla ENTRAR.
- 5. Oprima la tecla ENTRAR para desplazarse hasta el valor deseado de **Dif. bajo (Diff Lo), Dif. alto (Diff Hi)** o **Retardo (Del)** (vea la Figura 11).
- 6. Oprima la tecla ARRIBA o la tecla ABAJO para ajustar el valor.
- 7. Oprima la tecla ENTRAR para guardar.

FIGURA 11 Ajuste de valores de alarma de aire mezclado



Baja presión de refrigerante

Cuando el interruptor de baja presión indica una condición de baja presión y existe una llamada activa para refrigeración, el controlador generará una alarma (después de un retardo). El retardo utilizado por la alarma Baja presión está determinado por la temperatura del aire exterior (OAT en el visualizador). Si la temperatura del aire exterior está debajo de 55 °F, el retardo (Del en el visualizador) es 180 segundos. Si la temperatura del aire exterior está encima de 55 °F, el retardo (LDel en el visualizador) es 120 segundos. La unidad también tendrá un retardo basado en la dirección, que afectará el tiempo de puesta en marcha. El valor predeterminado es 5 segundos multiplicado por la dirección de la unidad. Además, si no se usa sensor de temperatura exterior, el retardo se establece en 180 segundos. El controlador tratará de hacer funcionar el sistema de refrigeración dos veces antes de que la alarma bloquee el compresor.

Si transcurren 15 minutos (valor Two Count Del en el visualizador) antes del segundo intento, la cantidad de intentos se restablecerá.

Para ajustar estos valores:

1. Oprima la tecla MENÚ para ir a la pantalla Menú principal (Main Menu).

- 2. Oprima la tecla ARRIBA o la tecla ABAJO y la tecla ENTRAR para introducir la Contraseña de usuario (USER password) 2000.
- Oprima la tecla ARRIBA o la tecla ABAJO para desplazarse hasta Configuración del sistema (Sys Config); oprima la tecla ENTRAR.
- 4. Oprima la tecla ARRIBA o la tecla ABAJO para desplazarse hasta **Configuración de alarmas (Alarm Config) (A7)**; oprima la tecla ENTRAR.
- Oprima la tecla ENTRAR para desplazarse hasta el valor deseado de OAT, Diferencial (Diff), Retardo (Del), Retardo bajo (LDel) o Retardo de dos cuentas (Two Count Del) (vea la Figura 11).
- 6. Oprima la tecla ARRIBA o la tecla ABAJO para ajustar el valor.
- 7. Oprima la tecla ENTRAR para guardar.

Alta presión de refrigerante

Cuando la unidad de pared recibe una señal del módulo de control del compresor (CCM) que indica un evento de alta presión, la unidad de pared genera una alarma. Al recibir la alarma, la unidad de pared elimina la llamada 'Y' del CCM y restablece el estado del CCM. La alarma seguirá estando presente en la unidad de pared hasta que se la borre manualmente. Esta operación no tiene parámetros configurables.

Regulador economizador

Cuando el controlador manda al actuador del regulador economizador a una posición diferente de la de 0% y el interruptor del regulador indica que el regulador no está abierto, después de un retardo de 20 segundos (Open Del en el visualizador) el controlador genera una alarma Regulador no abrió (Damper failed to open). Cuando el controlador manda al actuador del regulador economizador a la posición de 0% y el interruptor del regulador indica que el regulador no está cerrado, después de un retardo de 300 segundos (Close Del en el visualizador) el controlador genera una alarma Regulador no cerró (Damper failed to close).

Para ajustar estos valores:

- 1. Oprima la tecla MENÚ para ir a la pantalla Menú principal (Main Menu).
- 2. Oprima la tecla ARRIBA o la tecla ABAJO y la tecla ENTRAR para introducir la Contraseña de usuario (USER password) 2000.
- Oprima la tecla ARRIBA o la tecla ABAJO para desplazarse hasta Configuración del sistema (Sys Config); oprima la tecla ENTRAR.
- 4. Oprima la tecla ARRIBA o la tecla ABAJO para desplazarse hasta **Configuración de alarmas (Alarm Config) (A8)**; oprima la tecla ENTRAR.
- 5. Oprima la tecla ENTRAR para desplazarse hasta el valor deseado de **Retardo apertura (Open Del)** o **Retardo cierre (Close Del)** (vea la Figura 12).
- 6. Oprima la tecla ARRIBA o la tecla ABAJO para ajustar el valor.
- 7. Oprima la tecla ENTRAR para guardar.

FIGURA 12 Ajuste de los valores de alarma del regulador

Alarm Config	A8)
Damper Alarms Open Del: Close Del:	20s 300s
Freeze Hlarm Low Temp: Reset Temp: Reset Del:	33.01 55.01 300s

Protección contra congelación (Freezestat)

Cuando la temperatura del serpentín está debajo de 30 °F, la unidad generará una alarma Congelación (Freeze) en el TEC-EYE y una alarma Temperatura de congelación (Freeze Temp) en el LC6000. Esto operará el soplador y apagará el compresor.

La alarma se reinicializará automáticamente cuando la temperatura de la bobina se eleva por encima de 55 °F o un retraso de 5 minutos mientras la temperatura está por encima de 30 °F.

Para ajustar los valores de la Protección contra congelación (Freezestat):

- 1. Oprima la tecla MENÚ para ir a la pantalla Menú principal (Main Menu).
- 2. Oprima la tecla ARRIBA o la tecla ABAJO y la tecla ENTRAR para introducir la Contraseña de usuario (USER password) 2000.
- 3. Oprima la tecla ARRIBA o la tecla ABAJO para desplazarse hasta **Configuración del sistema (Sys Config)**; oprima la tecla ENTRAR.
- Oprima la tecla ARRIBA o la tecla ABAJO para desplazarse hasta Configuración de alarmas (Alarm Config) (A8); oprima la tecla ENTRAR.
- Oprima la tecla ENTRAR para desplazarse hasta el valor deseado de Baja temp. (Low Temp), Restabl. temp. (Reset Temp) o Restabl. retardo (Reset Del) (vea la Figura 12).
- 6. Oprima la tecla ARRIBA o la tecla ABAJO para ajustar el valor.
- 7. Oprima la tecla ENTRAR para guardar.

NOTA: Imágenes que aparecen en este manual muestran configuracion valor por defecto (cuando corresponda).

Control Enc./Apag. (On/Off)

La unidad de pared puede encenderse y apagarse con la TEC-EYE[™]. Cuando la unidad está en Encendido (ON), el sistema calienta o refrigera el espacio, ya sea en el modo independiente o cuando se conecta al LC. Cuando la unidad está en Apagado (OFF), ni calienta ni refrigera el espacio. **NOTA:** El soplador puede continuar funcionando en el modo independiente o cuando está conectado al LC.

Para encender y apagar la unidad:

- 1. Oprima la tecla MENÚ para ir a la pantalla Menú principal (Main Menu).
- Oprima la tecla ARRIBA o la tecla ABAJO y la tecla ENTRAR para introducir la Contraseña de usuario (USER password) 2000.
- Oprima la tecla ARRIBA o la tecla ABAJO para desplazarse hasta ENC./APAG. (ON/OFF); oprima la tecla ENTRAR.
- 4. Oprima la tecla ARRIBA o la tecla ABAJO para cambiar el estado del sistema de APAG. (OFF) a ENC. (ON) o de ENC. (ON) a APAG. (OFF).
- 5. Oprima la tecla ESCAPARSE hasta que se muestre la pantalla Menú principal (Main Menu).

Control del ventilador

En el modo independiente, el soplador está funcionando continuamente. Para operar el soplador continuamente mientras se comunica con el LC6000, consulte el manual del LC6000.

Control de temperatura

Cuando la unidad está conectada al controlador LC, recibirá todos sus comandos de calefacción, refrigeración y ventilación del controlador.

Cuando la unidad está en funcionamiento autónomo, calentar, enfriar y ventilar basado en la medición de temperatura de aire de retorno. La temperatura del aire de retorno se comparan con el valor deseado de refrigeración. En base a diferenciales por encima y por debajo del valor de setpoint, la refrigeración disponible y etapas de calefacción se utilizarán.

Secuencia de refrigeración – Economizador disponible (vea la Figura 13)

Si el valor de control es mayor de 79 °F (Punto de control + Dif. Enc. etapa 1) (Setpoint + Stage 1 Diff On) y las condiciones exteriores son aceptables para economizar, la unidad habilitará el economizador. Si el valor de control es mayor de 80 °F (Punto de control + Dif. Enc. etapa 2) (Setpoint + Stage 2 Diff On), la unidad habilitará la etapa de refrigeración mecánica 1. Si el valor de control es mayor de 81 °F (Punto de control + Dif. Enc. etapa 3) (Setpoint + Stage 3 Diff On), la unidad habilitará la etapa de refrigeración mecánica 2.

Secuencia de refrigeración – Economizador no disponible (vea la Figura 13)

Si el valor de control es mayor de 79 °F (Punto de control + Dif. Enc. etapa 1) (Setpoint + Stage 1 Diff On), la unidad habilitará la etapa de refrigeración mecánica 1. Si el valor de control es mayor de 80 °F (Punto de control + Dif. Enc. etapa 2) (Setpoint + Stage 2 Diff On), la unidad habilitará la etapa de refrigeración mecánica 2.

Para ajustar estos parámetros:

- 1. Oprima la tecla MENÚ para ir a la pantalla Menú principal (Main Menu).
- Oprima la tecla ARRIBA o la tecla ABAJO y la tecla ENTRAR para introducir la Contraseña de usuario (USER password) 2000.
- 3. Oprima la tecla ARRIBA o la tecla ABAJO para desplazarse hasta **Configuración del sistema (Sys Config)**; oprima la tecla ENTRAR.



FIGURA 13 Escalonamiento de la refrigeración de las unidades de montaje en la pared MULTI-TEC

- Oprima la tecla ARRIBA o la tecla ABAJO para desplazarse hasta Ajuste de refrigeración (Cooling Setup) (A2); oprima la tecla ENTRAR.
- Oprima la tecla ENTRAR para desplazarse hasta Dif. Enc. etapa 1 (Stage 1 Diff On), Dif. Apag. etapa 1 (Stage 1 Diff Off), Dif. Enc. etapa 2 (Stage 2 Diff On), Dif. Apag. etapa 2 (Stage 2 Diff Off), Dif. Enc. etapa 3 (Stage 3 Diff On) o Dif. Apag. etapa 3 (Stage 3 Diff Off) (vea la Figura 14).
- 6. Oprima la tecla ARRIBA o la tecla ABAJO para ajustar el valor.
- 7. Oprima la tecla ENTRAR para guardar.

FIGURA 14 Ajuste de los valores diferenciales de refrigeración



Secuencia de calefacción (vea la Figura 16)

Si el valor de control es menor de 58 °F (Punto de control + Dif. Enc. etapa 1) (Setpoint + Stage 1 Diff On), la unidad habilitará la etapa de calefacción eléctrica 1. Si el valor de control es menor de 57 °F (Punto de control + Dif. Enc. etapa 2) (Setpoint + Stage 2 Diff On), la unidad habilitará la etapa de calefacción eléctrica 2. Si el valor de control es menor de 56 °F (Punto de control + Dif. Enc. etapa 3) (Setpoint + Stage 3 Diff On), la unidad habilitará la etapa de calefacción eléctrica 3. Para ajustar estos parámetros:

- 1. Oprima la tecla MENÚ para ir a la pantalla Menú principal (Main Menu).
- 2. Oprima la tecla ARRIBA o la tecla ABAJO y la tecla ENTRAR para introducir la Contraseña de usuario (USER password) 2000.
- Oprima la tecla ARRIBA o la tecla ABAJO para desplazarse hasta Configuración del sistema (Sys Config); oprima la tecla ENTRAR.
- Oprima la tecla ARRIBA o la tecla ABAJO para desplazarse hasta Ajuste de calefacción (Heating Setup) (A3); oprima la tecla ENTRAR.
- Oprima la tecla ENTRAR para desplazarse hasta Dif. Enc. etapa 1 (Stage 1 Diff On), Dif. Apag. etapa 1 (Stage 1 Diff Off), Dif. Enc. etapa 2 (Stage 2 Diff On), Dif. Apag. etapa 2 (Stage 2 Diff Off), Dif. Enc. etapa 3 (Stage 3 Diff On) o Dif. Apag. etapa 3 (Stage 3 Diff Off) (vea la Figura 15).
- 6. Oprima la tecla ARRIBA o la tecla ABAJO para ajustar el valor.
- 7. Oprima la tecla ENTRAR para guardar.

FIGURA 15

Ajuste de los valores diferenciales de calefacción







Enfriamiento gratuito por aire exterior (Free Cooling)

Si la unidad está equipada con un economizador, y las condiciones son aceptables para la operación del economizador, la unidad de pared MULTI-TEC utilizará freecooling funcionamiento antes del uso de cualquier operación de enfriamiento que requiere el funcionamiento del compresor para reducir la energía necesaria para enfriar el espacio interior.

Desactivar el economizador

Existen dos métodos para desactivar el economizador, si se restringe el uso de freecooling. El primer método es seleccionar "None" como tipo de economizador dentro del **Sys. Config.** menu.El segundo método requiere cambiar el número de modelo dentro de la **Adv. Sys. Config.** menu reflejar un modelo instalado con una placa de blanco (consulte nomenclatura de los modelos en la figura 1 en la página 3). Cambiar el número de modelo de unidad de montaje en pared para reflejar que una unidad con una placa de blanco no permite un tipo de economizador ser seleccionado, por tanto, estableciendo un Estado deshabilitado, junto con todos los sensores/alarmas asociados a él.

Activar economizador

El economizador se habilitará para la operación de refrigeración si el número de modelo refleja una unidad de montaje a la pared con un economizador instalado, un tipo de ahorrador que no sea nada y se cumplen las condiciones para el tipo de economizador. La siguiente lista explica los tipos de economizador y los parámetros necesarios para la operación:

Ninguna (None)

Economizadores no se activará para la operación de freecooling.

Bulbo seco únicamente (Drybulb only)

- Temperatura del aire al aire libre está por debajo del juego al aire libre de setpoint de temperatura exterior incluido en el Sys. Config. menu. (Punto de ajuste de temperatura al aire libre es 70 °F por defecto). Véase la Figura 17.
- 2. LC6000 no está actualmente en el Modo Dehumidificación (Dehum Mode).
- 3. LC6000 no está en ningún modo de la emergencia.

Temperatura y humedad (Temperature and Humidity) (*Predeterminada*)

- Temperatura del aire al aire libre está por debajo del juego al aire libre de setpoint de temperatura exterior incluido en el Sys. Config. menu. (Punto de ajuste de temperatura al aire libre es 70 °F por defecto). Véase la Figura 17.
- Humedad relativa al aire libre está por debajo de OA húmedo Set del punto de ajuste de humedad al aire libre incluido en el Sys. Config. menu. (Sistema húmedo de OA punto de ajuste de humedad es 80% HR por defecto). Véase la Figura 17.
- 3. LC6000 no está actualmente en el Modo Dehumidificación (Dehum Mode).
- 4. LC6000 no está en ningún modo de la emergencia.

Entalpía (Enthalpy)

- 1. Temperatura del aire al aire libre está por debajo del juego al aire libre de setpoint de temperatura exterior incluido en el **Sys. Config.** menu. (Punto de ajuste de temperatura al aire libre es 70 °F por defecto). Véase la Figura 17.
- Humedad relativa al aire libre está por debajo de OA húmedo Set del punto de ajuste de humedad al aire libre incluido en el Sys. Config. menu. (Sistema húmedo de OA punto de ajuste de humedad es 80% HR por defecto). Véase la Figura 17.
- El punto de rocío del aire exterior es inferior al valor de punto de rocío al aire libre OA Rocío Pt Set, incluido en el Sys. Config. menu. (Punto de ajuste de punto de rocío OA Rocío Pt conjunto es 55° F por defecto). Consulte la Figura 18.
- 4. LC6000 no está actualmente en el Modo Dehumidificación (Dehum Mode).
- 5. LC6000 no está en ningún modo de la emergencia.

FIGURA 17 Pantalla Economizador (Economizer) A4



FIGURA 18 Pantalla Economizador (Economizer) A5



Modulación del economizador

La salida del regulador economizador se modulará entre 0% y 100% para mantener una temperatura del aire mezclado de 55 °F cuando las condiciones del aire exterior sean aceptables.

Para ajustar los valores de modulación del regulador:

- 1. Oprima la tecla MENÚ para ir a la pantalla Menú principal (Main Menu).
- 2. Oprima la tecla ARRIBA o la tecla ABAJO y la tecla ENTRAR para introducir la Contraseña de usuario (USER password) 2000.

- 3. Oprima la tecla ARRIBA o la tecla ABAJO para desplazarse hasta **Configuración del sistema (Sys Config)**; oprima la tecla ENTRAR.
- 4. Oprima la tecla ARRIBA o la tecla ABAJO para desplazarse hasta **Configuración de la unidad (Unit Config) (A6)**; oprima la tecla ENTRAR.
- 5. Oprima la tecla ENTRAR para desplazarse hasta Ajuste aire mezclado FC (Mixed FC Set), Ganancia (Gain), Integral o Derivativo (Derivative) (vea la Figura 19).
- 6. Oprima la tecla ARRIBA o la tecla ABAJO para ajustar el valor del parámetro.
- 7. Oprima la tecla ENTRAR para guardar.

FIGURA 19 Ajuste de los valores de modulación del regulador



Nota sobre el economizador

El economizador y la refrigeración mecánica pueden operar simultáneamente, porque el economizador utiliza el sensor de temperatura del aire mezclado.

Compresor

Habilitación

El compresor se habilitará cuando se habilite la etapa 1 y las condiciones del aire exterior no sean aceptables para economizar. Si las condiciones son aceptables, el compresor funcionará cuando se habilite la etapa 2.

Retardos y tiempo de funcionamiento

El compresor tendrá un tiempo de funcionamiento mínimo de 180 segundos y un tiempo de parada mínimo de 120 segundos. Si el compresor es de dos etapas, la segunda etapa tendrá un retardo mínimo de 120 segundos. La 2ª etapa también tendrá un tiempo de encendido mínimo de 120 segundos. Cuando se comunica con la LC, el retardo entre compresores instalados en el mismo refugio será administrado por la configuración establecida en la LC.

Deshumidificación de recalentamiento eléctrico

Deshumidificación sólo será activa si la unidad está conectada a la LC6000 y las condiciones apropiadas están presentes.

Cuando la unidad de montaje a la pared recibe una llamada de la deshumidificación de la LC6000, la unidad de montaje en pared desactiva el economizador para obligar al sistema a usar aire acondicionado y evitar cualquier humedad adicional introduciendo aire exterior. La unidad de montaje a la pared se encenderá entonces el sistema de aire acondicionado que eliminar la humedad y refrescar el espacio. Al mismo tiempo, la bobina de calentamiento eléctrico se pueda energizarse para extender el tiempo de ejecución del ciclo de enfriamiento y evitar que el aire fresco introducen al espacio.

Primero se recibe la orden de deshumidificación enfriamiento y recalentamiento se activará.

El enfriamiento se apagará cuando la temperatura del aire de retorno es 62 °F para evitar que la unidad causando que el sistema entra en modo de calefacción (ver Figura 20). El compresor se vuelva a encender una vez que la temperatura de retorno se eleva a 75 °F.

El calor eléctrico funcionará para maximizar tiempos de enfriamiento, que a su vez eliminará la humedad desde el espacio. El calentamiento eléctrico se encenderá cuando la temperatura cae a 73 °F y se apaga nuevamente a 75 °F.

El sistema seguirá funcionando de esta manera hasta que la LC elimina la convocatoria de deshumidificación activa.

Una calefacción o refrigeración llamada desactiva la llamada de deshumidificación. Deshumidificación sólo puede tener lugar cuando el sistema no activa calienta o enfría.

Para una descripción más detallada de la operación, consulte el manual de instrucciones de servicio de LC6000 2100-669.

Deshumidificación mecánica

Deshumidificación sólo será activa si la unidad está conectada a la LC6000 y las condiciones apropiadas están presentes.

Cuando la unidad de montaje a la pared recibe una llamada de la deshumidificación de la LC6000, la unidad de montaje en pared desactiva el economizador para obligar al sistema a usar aire acondicionado y evitar cualquier humedad adicional introduciendo aire exterior. La unidad de montaje a la pared se encenderá entonces el sistema de aire acondicionado que eliminar la humedad y refrescar el espacio. Al mismo tiempo, se abrirá la válvula de 3 vías deshumidificación para extender el tiempo de ejecución del ciclo de enfriamiento y evitar que el aire fresco introducen al espacio. La secuencia de deshumidificación se ejecuta hasta que la temperatura del espacio alcanza el valor deseado de refrigeración o enfriamiento punto de ajuste o el ajuste de humedad se alcanza.

Primero se recibe la orden de deshumidificación enfriamiento y recalentamiento se activará.

El enfriamiento se apagará cuando la temperatura del aire de retorno es 62 °F para evitar que la unidad causando que el sistema entra en modo de calefacción (ver Figura 20). El compresor se vuelva a encender una vez que la temperatura de retorno se eleva a 75 °F.

El calor eléctrico funcionará para maximizar tiempos de enfriamiento, que a su vez eliminará la humedad desde el espacio. El calentamiento eléctrico se encenderá cuando la temperatura cae a 73 °F y se apaga nuevamente a 75 °F.

El sistema seguirá funcionando de esta manera hasta que la LC elimina la convocatoria de deshumidificación activa.

La bobina de calentamiento depende de carga espacio para calentar la temperatura hacia atrás una vez que se desactiva el compresor.

Una calefacción o refrigeración llamada desactiva la llamada de deshumidificación. Deshumidificación sólo puede tener lugar cuando el sistema no activa calienta o enfría. Para una descripción más detallada de la operación, consulte el manual de instrucciones de servicio de LC6000 2100-669.



FIGURA 20 Control de deshumidificación

FIGURA 21 Placa de control de la unidad de montaje en la pared



MIS-3869

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE REFRIGERANTES

AVISO

Estas unidades requieren el uso de refrigerante R-410A y aceite poliol-éster.

GENERALIDADES

- 1. Utilice equipos de servicio separados para evitar la contaminación cruzada de aceite y refrigerantes.
- 2. Utilice equipos de recuperación especificados para el refrigerante R-410A.
- Utilice dosificadores especificados para R-410A (800 psi/250 psi, baja).
- 4. El R-410A es una mezcla binaria de HFC-32 y HFC-125.
- El R-410A es casi azeotrópico, similar al R-22 y el R-12. Aunque sea casi azeotrópico, cargue con refrigerante líquido.
- El R-410A opera a una presión 40-70% más alta que el R-22, por lo que los sistemas diseñados para el R-22 no pueden soportar esta alta presión.
- 7. El R-410A tiene un potencial de agotamiento de ozono igual a cero, pero debe recuperarse debido a su potencial de calentamiento global.
- 8. Los compresores que funcionan con R-410A utilizan aceite poliol-éster.
- 9. El aceite poliol-éster es higroscópico; absorbe la humedad rápidamente y la retiene fuertemente.
- 10. Debe utilizarse un secador de líneas líquido, ya que ni siquiera un vacío pronunciado puede separar la humedad del aceite.
- 11. La exposición límite a la atmósfera es de 15 minutos.
- 12. Si necesita extraer el compresor, tapónelo siempre inmediatamente después de la extracción. Purgue con una cantidad pequeña de nitrógeno cuando inserte los tapones.

RELLENO DE LA CARGA DEL SISTEMA

Si se produce una fuga en el sistema, Bard Manufacturing recomienda la recuperación, evacuación (vea los criterios arriba) y carga según lo indicado en la placa de características. Si se hace correctamente, el relleno de la carga del sistema puede realizarse sin problemas.

Con el R-410A no hay cambios importantes en la composición del refrigerante durante múltiples fugas y recargas. El refrigerante R-410A es casi una mezcla azeotrópica (se comporta como un refrigerante de un solo componente o compuesto puro). La carga de refrigerante restante en el sistema puede utilizarse después de que hayan ocurrido las fugas. Para 'rellenar' la carga, utilice como pauta las tablas de presión ubicadas en la cubierta del panel de control interior.

RECUERDE: cuando se lo agrega, el refrigerante R-410A debe salir del cilindro o tanque de carga como un líquido, para evitar un posible fraccionamiento y para asegurar un desempeño óptimo del sistema. Para ver el método correcto de extracción del líquido, consulte las instrucciones del cilindro que esté utilizando.

PRÁCTICAS DE SEGURIDAD

- 1. No mezcle nunca el R-410A con otros refrigerantes.
- 2. Use guantes y gafas de seguridad. Los aceites polioléster pueden ser irritantes para la piel, y el refrigerante líquido congela la piel.
- 3. No utilice nunca aire y R-410A para una prueba de fugas; la mezcla puede volverse inflamable.
- 4. No inhale R-410A; el vapor ataca el sistema nervioso, lo que causa mareo, falta de coordinación y dificultad para hablar. La respiración de esta concentración puede originar irregularidades cardíacas, inconsciencia, y en última instancia la muerte.
- No queme el R-410A. La descomposición produce vapores peligrosos. Si sufre exposición, abandone el área.
- Utilice únicamente cilindros con clasificación DOT4BA/4BW 400.
- 7. No llene nunca los cilindros más allá del 80% de la capacidad total.
- 8. Almacene los cilindros en un área fresca, sin luz solar directa.
- 9. No caliente nunca los cilindros a más de 125 °F.
- No retenga nunca el R-410A líquido en conjuntos dosificadores, líneas de medida ni cilindros. El R-410A se expande considerablemente al aumentar la temperatura. Una vez que un cilindro o línea se ha llenado de líquido, cualquier aumento adicional de temperatura lo hará estallar.

Nota importante para el instalador

Para mejorar el desempeño en la puesta en marcha, lave el serpentín interior con un detergente para lavado de vajilla.

CARGA DE REFRIGERANTE R410-A

Esta unidad se cargó en la fábrica con la cantidad de refrigerante indicada en la placa de número de serie. Las especificaciones de eficiencia y capacidad AHRI se determinaron mediante pruebas con esta cantidad de carga del refrigerante.

La tabla de presiones de la página 19 muestra las presiones nominales para las unidades. Dado que muchas situaciones específicas de las instalaciones pueden afectar las lecturas de presión, esta información debe ser utilizada solo por los técnicos certificados como una guía para la evaluación del desempeño apropiado del sistema. No se utilizará para ajustar la carga. Si hay dudas respecto a la carga, recupere, evacue y vuelva a cargar la unidad según lo indicado en la placa de número de serie.

Tabla 4 Presiones de refrigeración

Temperatura del aire entrante al serpentín exterior, °F

Modelo	Temp. del aire de retorno – Bulbo seco (DB)/Bulbo húmedo (WB)	Presión	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125
	75/62	Lado de baja presión Lado de alta presión	121 293	123 312	126 332	128 353	131 376	134 400	136 425	137 452	140 480	142 510	144 540
W18A/L	80/67	Lado de baja presión Lado de alta presión	129 300	132 320	135 340	137 362	140 386	143 410	145 436	147 464	150 492	152 523	154 554
	85/72	Lado de baja presión Lado de alta presión	134 311	137 331	140 352	142 375	145 400	148 424	150 451	152 480	155 509	157 541	159 573
	75/62	Lado de baja presión Lado de alta presión	123 314	124 334	126 355	128 377	129 401	131 425	133 451	135 479	137 507	139 536	141 567
W24A/L	80/67	Lado de baja presión Lado de alta presión	132 322	133 343	135 364	137 387	138 411	140 436	142 463	144 491	146 520	149 550	151 582
	85/72	Lado de baja presión Lado de alta presión	137 333	138 355	140 377	142 401	143 425	145 451	147 479	149 508	151 538	154 569	156 602
	75/62	Lado de baja presión Lado de alta presión	118 312	120 333	122 355	124 378	126 403	128 428	131 454	133 483	135 511	137 540	138 570
W30A/L	80/67	Lado de baja presión Lado de alta presión	126 320	128 342	131 364	133 388	135 413	137 439	140 466	142 495	144 524	146 554	148 585
	85/72	Lado de baja presión Lado de alta presión	130 331	132 354	136 377	138 402	140 427	142 454	145 482	147 512	149 542	151 573	153 605
	75/62	Lado de baja presión Lado de alta presión	117 323	120 346	122 370	124 394	127 419	129 446	131 473	134 500	136 528	137 558	138 587
W36A/L	80/67	Lado de baja presión Lado de alta presión	125 331	128 355	130 379	133 404	136 430	138 457	140 485	143 513	145 542	147 572	148 602
	85/72	Lado de baja presión Lado de alta presión	129 343	132 367	135 392	138 418	141 445	143 473	145 502	148 531	150 561	152 592	153 623
	75/62	Lado de baja presión Lado de alta presión	123 323	125 346	128 371	130 395	132 421	135 447	137 474	138 501	140 528	142 558	144 587
W42A/L	80/67	Lado de baja presión Lado de alta presión	132 331	134 355	137 380	139 405	141 432	144 458	146 486	148 514	150 542	152 572	154 602
	85/72	Lado de baja presión Lado de alta presión	137 343	139 367	142 393	144 419	146 447	149 474	151 503	153 532	155 561	157 592	159 623
	75/62	Lado de baja presión Lado de alta presión	120 330	122 353	125 377	127 402	130 428	132 454	134 482	136 510	137 540	139 570	141 601
W48A/L	80/67	Lado de baja presión Lado de alta presión	128 338	131 362	134 387	136 412	139 439	141 466	143 494	145 523	147 554	149 585	151 616
	85/72	Lado de baja presión Lado de alta presión	132 350	136 375	139 401	141 426	144 454	146 482	148 511	150 541	152 573	154 605	156 638
	75/62	Lado de baja presión Lado de alta presión	127 344	129 362	131 380	134 401	136 421	137 444	140 467	142 492	145 518	148 545	151 573
W60A/L	80/67	Lado de baja presión Lado de alta presión	136 353	138 371	140 390	143 411	145 432	147 455	150 479	152 505	155 531	158 559	161 588
	85/72	Lado de baja presión Lado de alta presión	141 365	143 384	145 404	148 425	150 447	152 471	155 496	157 523	160 550	164 579	167 609
	75/62	Lado de baja presión Lado de alta presión	117 332	119 353	121 376	122 402	124 427	126 454	128 483	130 512	132 542	134 574	136 607
W72A/L	80/67	Lado de baja presión Lado de alta presión	125 340	127 362	129 386	131 412	133 438	135 466	137 495	139 525	141 556	143 589	145 623
	85/72	Lado de baja presión Lado de alta presión	129 352	131 375	134 400	136 426	138 453	140 482	142 512	144 543	146 575	148 610	150 645

Lado de baja presión \pm 4 psig Lado de alta presión \pm 10 psig

Las tablas se basan en el caudal de aire (pies cúb./min - CFM) nominal sobre el serpentín del evaporador. Si existe alguna duda de que la carga de operación que hay en el sistema sea la correcta, se debe extraer la carga y evacuar el sistema para luego recargarlo con el peso indicado en la placa de número de serie.

NOTA: La tabla de presiones está basada en la operación de alta velocidad del ventilador del condensador. Si las presiones de condensación parecen ser elevadas, revise el conexionado del ventilador del condensador. Vea 'Operación del ventilador del condensador'.

COMPONENTES

\Lambda ADVERTENCIA

Riesgo de choque eléctrico.

Desconecte la fuente de alimentación de CA antes de prestar servicio.

En caso contrario podría producirse un choque eléctrico o la muerte.

INTERRUPTOR DE ALTA PRESIÓN

Todos modelos de la serie de W/W ** A ** L montaje en pared acondicionador de aire están provistos de un interruptor de alta presión.El interruptor de alta presión se abre a 650 psi.

INFORMACIÓN SOBRE LA PUESTA EN MARCHA DEL COMPRESOR DE ESPIRAL TRIFÁSICO

Los compresores de espiral, como varios otros tipos de compresores, comprimen solo según un sentido de giro. El sentido de giro no es un problema con los compresores monofásicos, porque siempre arrancan y giran en el sentido correcto.

En cambio, los compresores trifásicos girarán en uno u otro sentido según la secuencia de fases de la alimentación eléctrica. Dado que existe una probabilidad de 50% de conectar la alimentación eléctrica de manera que origine el giro en sentido inverso, debe verificarse que el sentido de rotación sea el correcto. La verificación del sentido de rotación correcto se hace observando que la presión de aspiración cae y la presión de descarga aumenta cuando el compresor se energiza. La rotación inversa también crea un nivel de sonido elevado, mayor que el de la rotación correcta, así como un consumo de corriente sustancialmente reducido en comparación con los valores tabulados.

La verificación del *sentido de rotación correcto* debe hacerse en el momento en que el equipo se pone en servicio. Si en ese momento se corrige el sentido de rotación incorrecto, no habrá impacto negativo sobre la durabilidad del compresor. En cambio, la operación en sentido inverso durante más de 1 hora puede tener un impacto negativo sobre el rodamiento a causa del bombeo de aceite.

NOTA: Si se permite que el compresor gire en sentido inverso durante un tiempo prolongado, se disparará el protector interno del compresor.

Todos los compresores trifásicos tienen un conexionado interno idéntico. Como resultado, una vez determinada la secuencia de fases correcta para un sistema o instalación específica, la conexión de los cables de alimentación eléctrica con la secuencia de fases correcta al mismo terminal Fusite debe mantener el sentido de rotación correcto.

El sentido de rotación del compresor puede modificarse invirtiendo dos cualesquiera de las conexiones de línea a la unidad.

MONITOR DE FASES

El monitor de fases, que se utiliza únicamente en equipos trifásicos, es un dispositivo de protección del compresor que prohíbe la operación del compresor si detecta una posible situación de rotación inversa debida a una secuencia de fases incorrecta. Ante una llamada al compresor (y solo al compresor), el dispositivo revisa la secuencia de fases entrante y verifica si hay un desbalance de tensión severo y si la frecuencia es correcta. En condiciones nominales, se verá un LED verde encendido en el frente del monitor. Si la secuencia de fases es incorrecta o se detecta un desbalance de tensión o una desviación de frecuencia, el dispositivo muestra una luz LED roja y prohíbe la operación del compresor.

Si se produce una condición de falla, invierta dos de los cables de conexión a la unidad. *No invierta ninguno de los cables de fábrica de la unidad, ya que eso puede dañarla.*

OPERACIÓN DEL VENTILADOR DEL CONDENSADOR

NOTA: En los modelos equipados con un control de baja temperatura ambiente (LAC), el motor del ventilador del condensador tiene un arranque retardado hasta que crezca la presión de operación del refrigerante del sistema. Después del arranque, el motor del ventilador puede o no ciclar, según las condiciones ambientales. Esta es la operación normal.

El motor del ventilador del condensador de las unidades de 230/208 volts, 60 Hz, monofásicas o trifásicas es un motor de dos velocidades que viene cableado de fábrica en alta velocidad para alcanzar un desempeño óptimo. Si las condiciones ambientales lo permiten, puede reconectarse para baja velocidad (cable rojo), con un nivel de sonido menor. Vea el diagrama de conexionado de la unidad. (*Esto se aplica únicamente a los modelos W42, W48, W60 y W72*).

CONTROL DE BAJA TEMPERATURA AMBIENTE

Este control de modulación de la presión de descarga permite el funcionamiento a velocidad máxima a presiones mayores de 315 psi. Por debajo de 315 psi, el control reduce la velocidad del ventilador siguiendo las presiones de descarga internas hasta alcanzar una velocidad mínima (aprox. 300 rpm). Debajo de este punto, el control detiene completamente el ventilador hasta hasta que crezcan las presiones internas. El control se preestablece en la fábrica, pero para el caso en que se necesitara ajuste existe un tornillo de ajuste ubicado en el fondo del control, detrás de una tapa hermética. Una vuelta completa en sentido horario equivale aproximadamente a +48 psi.

MÓDULO DE CONTROL DEL COMPRESOR

Es un dispositivo de protección del compresor que tiene un temporizador ajustable de 30 segundos a 5 minutos (cuadrante rojo). Este módulo cuenta con un retardo a la conexión para la puesta en marcha inicial (o toda vez que se interrumpe la alimentación eléctrica) de un mínimo de 2 minutos más 10% del ajuste del cuadrante rojo. No hay retardo durante la operación de rutina de la unidad. El módulo de control del compresor (CCM) también monitorea el interruptor de alta presión, y permite un reintento automático (después del retardo del bloqueo suave) antes de deshabilitar el compresor en un bloqueo duro (requiere reposición manual). Si ocurre el bloqueo duro, el terminal ALR del CCM se activa con 24 V, lo que alimenta el relé de alta presión dentro de la unidad de montaje en la pared, que interrumpe una entrada digital al controlador LC6000. Esto envía una señal de situación de alta presión al sistema.

ORIFICIOS PARA SERVICIO DE PRESIÓN

Hay orificios para servicio de alta y baja presión instalados en todas las unidades, de manera de poder observar las presiones de operación del sistema. En la página 34 puede encontrarse una tabla de presiones que cubre todos los modelos. Es imprescindible hacer coincidir las presiones correctas de la tabla con la unidad mediante el número de modelo.

Esta unidad emplea válvulas Coremax de alto caudal en lugar de las válvulas tipo Schrader típicas.

ADVERTENCIA NO utilice una herramienta de extracción de núcleos de válvula Schrader con estas válvulas. El uso de una herramienta de ese tipo podría causar lesiones oculares o quemaduras de refrigerante.

Para cambiar una válvula Coremax sin extraer primero el refrigerante se requiere una herramienta especial, que puede obtenerse en <u>www.fastestinc.com/en/SCCA07H</u>. Vea los números de pieza de los núcleos de reemplazo en el manual de piezas de reemplazo.

MOTOR DEL VENTILADOR EXTERIOR

Debido a consideraciones de diseño de la sección del condensador de la unidad de montaje en la pared, la colocación y espacio libre de las paletas del ventilador y el motor son críticos para la dispersión del calor. Si fuera necesario realizar un cambio del motor o de las paletas del ventilador, vea el ajuste de espacio libre correcto en la Figura 22.

FIGURA 22 Ajuste de las paletas del ventilador



MIS-1724

Modelo	Dimensión A
W18A/W18L W24A/W24L	1.00"
W30A/W30L W36A/W36L	1.25"
W42A/W42L W48A/W48L W60A/W60L W72A/W72L	1.75"

TABLA 5A Accesorios opcionales – Derecha

		W18A**A	W24A**A	W24A**B	W24A**C	W30A**A	W30A**B	W30A**C	W36A**A	W36A**B	W36A**C	W42A**A	W42A**B	W42A**C	W48A**A	W48A**B	W48A**C	W60A**A	W60A**B	W60A**C	W72A**A	W72A**B	W72A**C
	EHW2TA-A05	Х	Х																				
	EHW2TA-A08	Х	Х																				
	EHW2TA-A10	Х	Х																				
	EHWA24-A04B		Х																				
	EHW2TA-B06			Х																			
	EHWH24B-C06				Х																		
	EHW3TA-A05					Х			Х														
	EHW3TA-A08					Х			Х														
	EHW3TA-A10					Х			Х														
	EHW3TA-A15					Х			Х														
	EHW30A-B06						Х																
	EHW3TA-B06									Х													
	EHW3TA-B09						Х			Х													
	EHW3TA-B15						Х			Х													
	EHW3TA-C06							Х			Х												
ъ	EHW3TA-C09							Х			Х												
act	EHW3TA-C12							Х			Х												
lef	EHW3TA-C15							Х			Х												
са	EHW4TA-A05											Х			Х								
de	EHWA05-A10B											Х			Х			Х					
its	EHWA05-A15B											Х			Х			Х					
×	EHWA05-A20B											Х			Х			Х					
	EHW4TA-B06												Х			Х			Х				
	EHWA05-B09B												Х			Х							
	EHW6TA-B06																					Х	
	EHWA05-B15B												Х			Х			Х			Х	
	EHW5TA-B18																		Х				
	EHW4TA-B18												Х			Х							
	EHW4TA-C09													Х			Х			Х			Х
	EHW4TA-C15													Х			Х			Х			Х
	EHW5TA-A05																	Х			Х		
	EHW60A-B09B																		Х				
	EHW70A-B09B																					Х	
	EHW6TA-B18																					Х	
	EHW72A-A10B																				Х		
	EHW72A-A15B																				Х		
	EHW72A-A20B																				Х		
λ ()	WMCB-01B			Х																			
CB PD	WMCB-02A	Х																					
N N N	WMCB-02B						Х																
52	WMCB-03A		Х																				
tlicc	WMCB-04B									Х													
nát	WMCB-05A					Х			Х														
itor xco	WMCB-05B												Х			Х							
. au des	WMCB-06B																		Х				
tor ar (WMCB-08A											Х			Х								
ern	WMCB-09A																	Х			Х		
Alto	WMPD-01C				Х			Х			Х			Х			Х			Х			Х
, L	WMCB-08B																					Х	

		W18L**A	W24L**A	W24L**B	W30L**A	W30L**B	W30L**C	W36L**A	W36L**B	W36L**C	W42L**A	W42L**B	W42L**C	W48L**A	W48L**B	W48L**C	W60L**A	W60L**B	W60L**C	W72L**A	W72L**B	W72L**C
	EHW2TA-A05L	Х	Х																			
	EHW2TA-A08L	X	Х	İ				Ì	İ						İ					ĺ		
	EHW2TA-A10L	X	Х						1						1							
	EHW2TA-B06L			Х																		
	EHW3TA-A05L	1			Х			Х														
	EHW3TA-A08L	1			Х																	
	EHW3TA-A10L	1			Х			Х									Ì					
	EHW3TA-A15L	1	1		Х			Х														
	EHW3TA-B09L					Х			Х													
	EHW3TA-B15L	1				Х			Х													
tor	EHW3TA-C09L	1					Х			Х												
fac	EHW3TA-C15L	1					Х		1	Х					1							
ale	EHW4TA-A05L	1							Ì		Х			Х	Ì		Х					
U U U	EHWA05-A10LB										Х			Х			Х					
Kits d	EHWA05-A15LB										Х			Х			Х					
	EHW4TA-B06L											Х			Х			Х				
	EHWA05-B09LB	1		İ	İ			1	İ			Х			Х							
	EHW6TA-B06L			İ				Ì	İ						ĺ					Ì	Х	
	EHWA05-B15LB											Х			Х			Х			Х	
	EHW4TA-C09L	1											Х			Х			Х			Х
	EHW4TA-C15L												Х			Х			Х			Х
	EHW6TA-A05L	1																		Х		
	EHWA60-B09LB	1															Ì	Х				
	EHW70A-B09LB																				Х	
	EHW72A-A10LB																			Х		
	EHW72A-A15LB																			Х		
y	WMCB-01B			Х																		
<u>a</u> 0	WMCB-02A	Х																				
MM	WMCB-02B					Х																
automático (WI desconectar (WI	WMCB-03A		Х																			
	WMCB-04B								Х													
	WMCB-05A				Х			Х														
	WMCB-05B											Х			Х							
	WMCB-06B																	Х				
ar (WMCB-08A										Х			Х								
ern	WMCB-09A																Х			Х		
Alt	WMPD-01C						Х			Х			Х			Х			Х			Х
-	WMCB-09B																				Х	

TABLA 5B Accesorios opcionales – Izquierda

MANTENIMIENTO Y LOCALIZACIÓN DE FALLAS

PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO ESTÁNDAR

\Lambda ADVERTENCIA

Riesgo de choque eléctrico.

Desconecte todas las fuentes de alimentación antes de prestar servicio.

En caso contrario podría producirse un choque eléctrico o la muerte.

\land PRECAUCIÓN

Riesgo de corte.

Use guantes para evitar el contacto con bordes aguzados.

En caso contrario podrían producirse lesiones personales.

- 1. Deshabilite el sistema desde el controlador LC6000 (vea el manual del controlador).
- 2. Pase al estado Apagado (Off) los interruptores automáticos de CA de las unidades de montaje en la pared.
- 3. Revise los lados de entrada de los serpentines del condensador y del evaporador para ver si hay obstrucciones o

desperdicios; límpielos si fuera necesario mediante el uso de un producto de limpieza de calidad que sea específico para serpentines de evaporador o de condensador.

- Serpentín del condensador: retire de la sección del condensador el conjunto de la cubierta, motor y soporte del motor del ventilador. Esto dará un acceso despejado al lado de entrada del serpentín para la limpieza. Para ver el equipo y las precauciones necesarias de seguridad, así como la aplicación y uso, siga las instrucciones del fabricante del limpiador de serpentines. Es posible que se necesite más de una aplicación. Enjuague bien a fondo.
- Serpentín del evaporador: retire el panel de la sección del evaporador y aplique un limpiador específico para evaporadores directamente en el lado de entrada del serpentín. Tenga mucho cuidado para no rociar en exceso el aislamiento ni los paneles y cableado cercanos. El limpiador residual y los desperdicios disueltos deben verterse en la cubeta de drenaje y salir de la unidad a través de la manguera de condensado. Es posible que se necesite más de una aplicación. Enjuague bien a fondo.

- Impulse manualmente los motores del ventilador y el soplador para asegurarse de que giren libremente. Todos los motores tienen lubricación permanente, por lo que no se necesita aceite.
- 5. Inspeccione el actuador y el varillaje del regulador de Enfriamiento gratuito por aire exterior (Free Cooling).
- 6. Instale el nuevo filtro de aire; compruebe si hay rejillas filtrantes adicionales internas en la estructura.
- 7. Inspeccione el panel de control del sistema.
 - Investigue si hay actividad de insectos o roedores, y quite todos los materiales de anidamiento.
 - Cierre el contactor manualmente y observe el

movimiento: los contactos deben tener una alteración de color mínima y no deben exhibir astillamiento ni otros signos de arco eléctrico. Si existen dudas sobre su estado, reemplácelo.

- Revise el conexionado de campo y de fábrica para comprobar la firmeza de las conexiones, e investigue si hay signos de sobrecalentamiento (alteración del color de los terminales o del aislamiento de los cables).
- 8. Asegúrese de que los registros de suministro y de retorno no estén obstruidos, y -más importante- que no estén reciclándose aire entre sí. Ajuste las persianas de suministro si fuera necesario, para dirigir el aire de descarga fuera de toda ruta directa a la rejilla de retorno.
- Vuelva a ensamblar la unidad de montaje en la pared y vuelva a pasar los interruptores automáticos al estado Encendido (On).
- 10. Habilite el sistema desde el controlador LC6000 (vea el manual del controlador).
- 11. Repita los pasos para las unidades de montaje en la pared adicionales.

EXTRACCIÓN DE LA CUBIERTA DEL VENTILADOR

- 1. Desconecte toda la alimentación eléctrica de la unidad.
- 2. Quite los tornillos que sujetan ambas rejillas en cada lado de la unidad, y quite las rejillas.
- 3. Quite los nueve tornillos que sujetan la cubierta del ventilador al condensador y el fondo.
- 4. Desconecte el motor del ventilador del condensador.
- 5. Extraiga el conjunto completo de motor, paletas de ventilador y cubierta por el lado izquierdo de la unidad.
- 6. Preste servicio al motor/ventilador según sea necesario. Todo trabajo de servicio que implique extracción o ajuste del ventilador y/o el motor requerirá la verificación de las dimensiones y el ajuste correspondiente de las paletas hacia adentro o afuera en el eje del motor (vea el ajuste correcto del espacio libre en la página 20).
- 7. Invierta los pasos para la reinstalación.

Solución de problemas Nidec SelecTech serie ECM motores

Si el Motor está funcionando

- 1. Es normal que roca ida y vuelta en el arranque hasta el motor. No reemplace el motor si este es el único problema identificado.
- Si el sistema es excesivamente ruidoso, parece no cambiar velocidades en respuesta a una demanda (calor, frío, otros) o tener síntomas durante el ciclo como límite de disparo o bobina de congelación, compruebe lo siguiente:
 - A. Espere retrasos programados a tiempo.
 - B. Asegúrese de que las entradas de control de motores están conectadas como se muestra en el diagrama de cableado suministrado de fábrica para el motor está recibiendo señales de control adecuado y la secuencia.
 - C. Retire el filtro y comprobar que todos los amortiguadores, registros y rejillas de flujo libre y abierto. Si quitar los filtros corrige el problema, limpie o reemplace con un filtro menos restrictivo. También compruebe y limpie la rueda del soplador o la bobina si es necesario.

- D. Compruebe la presión estática externa (total de suministro y retorno) está dentro del rango indicados en la placa de la unidad. Si es mayor de lo permitido, conducto adicional es necesario.
- E. Si el motor no se apaga al final del ciclo, espere retrasos programadas a tiempo (no más de 90 segundos). También asegúrese de que no hay ninguna convocatoria "Contínuo del ventilador" en la terminal de "G".
- F. Si el diagnóstico anterior no resuelve el problema, confirmar las comprobaciones de tensión en la sección siguiente y continuar con el **Diagnóstico de comunicación modelo SelecTech**.

Si el Motor no está funcionando

 Compruebe la adecuada alta tensión y tierra a las conexiones L/1L, G y N/L2 en el motor (ver Figura 23). Corregir cualquier problema de voltaje antes de proceder al siguiente paso. El motor del SelecTech es voltaje específico. Debe aplicarse solamente el voltaje correcto al motor apropiado.Entrada de voltaje dentro de más o menos el 10% de la potencia nominal de la línea VAC es aceptable.



FIGURA 23 Conexiones del motor

2. Si el motor tiene adecuada alta tensión y tierra a las conexiones L/L1, G y N/L2, continúe con el **Diagnóstico de comunicación modelo SelecTech**.

Diagnostico de comunicación modelo SelecTech

El motor del SelecTech es comunicado a través de 24 VAC baja tensión (cableado de circuito de control de termostato).

- 1. Comenzar con el diagrama de cableado de la unidad para confirmar las conexiones apropiadas y la tensión (ver figura 24).
- Iniciar una demanda del termostato y compruebe el voltaje entre el común y el motor apropiado terminal (1-5). (Entrada "G" suele ser en la terminal #1, pero siempre se refieren al diagrama de cableado).

- A. Si la comunicación de baja tensión no está presente, Compruebe la demanda del termostato. También comprobar el terminal de salida y todos los cables de la terminal relés tira o control para el motor.
- B. Si el motor tiene alto voltaje correcto identificado en la página 25 (paso 1 adentro Si el otor no está funcionando), baja tensión adecuada a un terminal programado y no está funcionando, el motor falla y requiere reemplazo.



FIGURA 24 Conexiones del motor